

MONTAVIMO TAISYKLĖS (4psl.)

1. Savininko atsakomybė

1.1. Savininkas yra atsakingas už tinkamų sąlygų UAB „Wilbergs Group“ (toliau – Gamintojas) pagamintų parketlenčių, parketo (toliau – Grindys) montavimui ir eksploatavimui sudarymą.

1.2. Savininkas, vadovaudamasis Medienos produktų pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) 4.3 papunkčiu, prieš pradėdamas montuoti Grindis, patikrina, ar jos nepažeistos, o nustatęs, kad Grindys neatitinka Sutarties ir Specifikacijos (1 priedas), pagal Sutarties 4.5 papunktį apie tai praneša Gamintojui.

1.3. Savininkui užsakant Grindis, rekomenduojama prie faktinio ploto pridėti 5-10 % daugiau Grindų, kaip leistiną paklaidą, galinčią atsirasti montuojant Grindis dėl išpjovimo darbų, ar dėl Grindų neatitikimo Sutartyje ir Specifikacijoje (1 priedas) nurodytiems reikalavimams.

2. Montuotojo atsakomybė

2.1. Montuotojas yra atsakingas už galutinį Grindų kokybės patikrinimą, kuris atliekamas prieš pradėdamas montuoti Grindis.

2.2. Montuotojas, nustatęs Grindų pažeidimų, trūkumų ar kitokių defektų, pavyzdžiui, skiriasi Grindų spalva ir pan., apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 val. praneša savininkui ir Grindų nepradeda montuoti, o jei Grindų pažeidimai, trūkumai ar kitokie defektai pastebėti jau montuojant Grindis, sustabdyti darbus ir Grindų nebemontuoti.

2.3. Montuotojas, prieš pradėdamas montuoti Grindis, turi įsitikinti, kad pagrindas, ant kurio montuojamos Grindys, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos darbus ir jiems keliamas sąlygas, reikalavimus, ir įvertinti, ar aptariamas pagrindas yra tinkamas, pavyzdžiui, betonas išlietas lygiai, konstrukciniu požiūriu yra tvirtas, plokščias, sausas, taip pat įvertinti pagrindo kokybę, jo įrengimą ir apdailą, ar aptariamas pagrindas nesutrupėjęs ar kitaip pažeistas, tinkamo storio, švarus nuo kitų statybinių medžiagų, pavyzdžiui, klijų, glaisto, cemento ar purvo. Priešingu atveju Grindų pažeidimams, trūkumams ar kitokiems defektams, atsiradusiems dėl pagrindo trūkumų ir (ar) neatitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktams, garantija netaikoma, o Gamintojas nelaikomas atsakingu už Grindų montavimą.

2.4. Montuojant Grindis, dažų, glaisto ar poliravimo priemonių naudojimas trūkumams ištaisyti, yra galimas. Taip pat galima šiomis priemonėmis užpildyti grindų pagrindo ertmes.

2.5. Montuotojui, suabejojusiam bet kurios Grindų dalies kokybe, pagaminimo ar gamykline apdaila, rekomenduojama tos Grindų dalies nenaudoti.

3. KITOS MONTAVIMO TAISYKLĖS

3.1. Prieš pradėdami montuoti Grindis, įsitinkite, kad gyvenamosios paskirties patalpoje, kurioje bus montuojamos Grindys, yra baigti visi „šlapi“ darbai, kurie gali padidinti drėgmės lygį. Pastatas, kuriame yra aptariama patalpa, turi būti uždaras, su visomis lauko durimis ir langais. Visi betono, mūro ir karkaso elementai, gipso kartono montavimo, dažymo ir kitų „šlapių“ darbų rezultatai turi būti visiškai išdžiūvę. Taip pat turi būti sumontuotos visos sienų (pertvarų) dangos ir užbaigti dažymo darbai.

3.2. Gyvenamosios paskirties patalpa, kurioje bus montuojamos Grindys, montavimo metu turi būti įprastai šildoma (vidaus oro temperatūra turi būti ne mažesnė negu 18 °C), santykinis oro drėgnumas turi būti 40-60%. Montavimo metu ir vėliau palaikant tinkamą santykinį oro drėgnumą sumažėja grindų deformavimosi ir tarpelių atsiradimotikimybė. Didelis nuo atvirų židinių, koklinių krosnių ar intensyvios saulės šviesos (pavyzdžiui, oranžerijose) sklindantis karštis gali sugadinti Grindis.

3.3. Nerekomenduojama ant šildomų grindų tiesti storus kilimus ar kitokias grindų dangas, kadangi dėl galimai po jomis besikaupiančio karščio Grindys deformuosis. Pastaba: šių rekomendacijų privaloma laikytis ir po Grindų sumontavimo.

3.4. Parketlentes reikia laikyti tokioje pačioje aplinkoje, kurioje jas ketinama montuoti. Žiemą Grindis ne trumpiau kaip 48 val. reikia palikti neatidarytose pakuotėse, kad sušiltų iki kambario temperatūros. Grindų pakuotę atidaryti tik prieš pat montuojant Grindis.

3.5. Gamintojas nelaikomas atsakingu už Grindų kokybę, jeigu Grindų montavimui pasirinktas netinkamas pagrindas, montavimo priemonės ir (ar) klijai.

3.6. Prieš montuojant Grindis, privaloma patikrinti pagrindo drėgmę. Didžiausias leistinas drėgnumas ant sauso pagrindo betoninio grindų posluksnio atveju yra 2,0 %, o anhidridinių plokščių posluksnio atveju – 0,5 %.

3.7. Šildomų grindų, didžiausias leistinas karščio atidavimas turi būti ne didesnis kaip 55W/m², o karštis turi tolygiai pasiskirstyti per visą grindų paviršių. Paviršiaus temperatūra bet kurioje Grindų vietoje negali būti aukštesnė negu 27 °C (pasiekama įjungus šildymą per 7 dienas). Kiekvieno šildymo sezono pradžioje 7 (septynias) dienas reikia palaipsniui tolygiai didinti temperatūrą iki įprasto lygio. Likus 2 – 3 dienoms iki Grindų klojimo pradžios temperatūrą mažinti iki 18 - 21°C ir išlaikyti visą Gklojimo laikotar. Gamintojo Grindis galima montuoti: klijuojant prie pagrindo; naudojant tvirtinimo elementus; „Plaukiojančiu būdu“.

3.8. Montavimas klijuojant prie pagrindo:

Būdas, kai tvirtinimui naudojami klijai, geriausiai tinka montuojant Grindis ant betoninio, fanera arba OSB plokštėmis dengto pagrindo. Šis būdas taip pat rekomenduojamas kaip vienintelis Grindų montavimo būdas ant bet kokio pagrindo, kuriame naudojamas spindulinis šildymas.

1 žingsnis. Gruntavimas (tik ant betoninio pagrindo). Patogiu šepetėliu užtepkite grunto ant betoninio pagrindo. Prieš tęsdami darbus, palaukite 4-5 val., kol gruntas išdžius. Jei abejojate, prieš gruntuodami perskaitykite gamintojo instrukciją.

2 žingsnis. Pradžia. Palikite 8-15 mm tarpą tarp medinės lentelės ir sienos bei medinių sienos elementų, einančių aplink visą perimetrą. Šis tarpas reikalingas plėtimuisi, kurį vėliau uždengsite grindjuostėmis. Kad išlaikytumėte vienodą tarpą, kartu su pirmomis parketlentėmis įstatykite tarpiklius. Jei tarpiklio neturite, pirmąją eilės lentelę pritvirtinkite vinimis prie pagrindo. Tvirtindami prie betoninio pagrindo, naudokite vinius be galvučių.

3 žingsnis. Klijų tepimas. Klijų netepkite per visą Grindų plotą. Įprasti klijai išdžius per 1 val., nors aplinkos temperatūra ir drėgmė gali turėti įtakos džiūvimo laikui. Numatykite darbo vietą ir vienu metu klijus tepkite tik 3-4 eilėms. Kiekvieną kartą rekomenduojame išmatuoti plotą, kurį norite padengti klijais. Klokite parketlentes ir procesą pakartokite. Stenkitės neprisiliesti prie klijų.

4 žingsnis. Pirmųjų eilių klojimas. Klijų ant Grindų tepkite tik toje vietoje, kurioje klosite pirmąją eilę. Paskirstykite klijus per dviejų parketlenčių plotą ir prispauskite pirmąją parketlentę ant klijų. Sulygiuokite ją, kad ši būtų lygi sienai. Parketlentes klokite iš kairės į dešinę taip, kad parketlentės griovelis būtų nukreiptas į sieną. Kad užtikrintumėte atitinkamą lygiavimą, eilių pradžiose nepamirškite naudoti parketlenčių su liežuveliais iš abiejų galų, tiek trumpojo, tiek ilgojo lentelės krašto. Užbaigę pirmąją eilę, pereikite prie kitos. Pakloję tris eiles, atsitraukite ir patikrinkite, ar lentos teisingai lygiuoja. Patikrinkite, ar jos lygiuoja su siena ir kitomis lentomis. Reguluodami lentos padėtį ir plėtimosi tarpo plotį, pataisykite netikslumus. Patikrinę pirmąją lygiavimą, vėliau jį tikrinkite kas 3-5 eiles. Kad sutvirtintumėte Grindų sandūras, paklojus parketlentes, plaktuku ir blokeliu sutvirtinkite jas. Kas 3-5 eiles sustokite ir sutvirtinkite jas reketo mechanizmo grindų spaustuku. Prieš tęsdami darbus, palaukite, kol pirmosios trys eilės

„nusistovės“ ir išdžius klijai, t. y. 1-2 valandas. Pastaba: reguliuodami parketlentės padėtį arba sutvirtindami sandūras, nenaudokite medinių plaktukų. Daug veiksmingesnis ir lengvesnis būdas yra naudoti blokelį, priešingu atveju galite pažeisti Grindis ir jų apdailą.

Pasirinktinai: Kombinuotasis klojimo būdas, naudojant klijus ir sutvirtinimą vinimis (kabėmis). Klojant Grindis ant fanera arba OSB plokštėmis dengto pagrindo, galima pasirinkti kombinuotąjį klojimo būdą, sutvirtinimui naudojant klijus ir vinis (kabes). Taip Grindys bus tvirtos ir stabilios. Šiam būdai reikalingos abi procedūros ir jis užima šiek tiek daugiau laiko, bet vertas rinktis dėl nepriekaištingo Grindų stabilumo užtikrinimo. Norėdami apie šį būdą sužinoti daugiau, pasikonsultuokite su Gamintojo ekspertu arba montuotoju.

5 žingsnis. Darbo užbaigimas. Kai pirmosios eilės išdžiūsta, toliau tepkite klijus 60-90 cm plote ir atlikite tuos pačius veiksmus. Nepamirškite kiekvieną parketlentę prispausti ir sulygiuoti pagal pirmąsias eiles. Jei klijų patenka ant parketlentės paviršiaus, nedelsdami juos nuvalykite, kol šie neišdžiūvo. Kad išdėstytumėte skersines siūles, kiekvienoje eilėje naudokite skirtingo ilgio parketlentes. Jei šios siūlės bus vienoje linijoje, Grindys atrodys neprofesionaliai. Klodami paskutinę eilę, nupjaukite parketlentes taip, kad nuo sienos liktų 8-15 mm tarpas, kuris leistų parketlentėms plėstis.

3.9. Montavimas naudojant tvirtinimo elementus:

Šis klojimo būdas įprastai yra naudojamas klojant parketlentes ant fanera arba OSB plokštėmis dengto pagrindo. Naudojant šį klojimo būdą, reikia šiek tiek daugiau reguliuoti tvirtinamų parketlenčių padėtį, nei jas klijuojant. Pasirinkus šį klojimo būdą, rekomenduojama naudoti specialų pneumatinį plaktuką, kuris gali įkalti vinį 45° kampu.

1 žingsnis. Pradžia. Klodami pirmąją eilę, prie sienos įstatykite tarpiklius. Šie tarpikliai sudarys 8-15 mm plėtimosi tarpą, kurį vėliau uždengsite grindjuostėmis. Nepamirškite palikti tokio paties tarpo aplink visą Grindų, taip pat keraminių plytelių ir radiatorių vamzdžių perimetrą.

2 žingsnis. Klojimas. Naudodami tarpiklį kaip kreiptuvą, padėkite pirmąją parketlentę prie sienos. Atidžiai klokite kitas pirmosios eilės parketlentes iš kairės į dešinę, kad parketlentės griovelis būtų nukreiptas į sieną. Kabe arba vinimi pritvirtinkite pirmąją eilę. Vinis kalkite kas 20-25 cm ir 5-7 cm nuo parketlentės kraštų. Vėliau kabių ir vinių galvutes uždengsite grindjuoste. Kiekvieną parketlentę tvirtinkite mažiausiai dviem vinimis (pabaigoje), nepriklausomai nuo parketlentės ilgio. Tvirtindami prie parketlentės pusės, kurioje yra liežuvėlis, vinį arba kabę tvirtinkite 45° kampu per liežuvėlį. Atsargiai sutvirtinkite sandūras naudodami blokelį ir plaktuką. Pasirinkę klijavimo būdą, nenaudokite medinių plaktukų, priešingu atveju galite pažeisti Grindis. Klodami pirmąją eilę (ir visas kitas), keiskite parketlenčių ilgį, kad atitinkamai išdėstytumėte skersines siūles. Taip išdėstymas bus atsitiktinis, o Grindys atrodys patraukliau ir profesionaliau. Kai klosite paskutiniąsias parketlentes, jas sutvirtinti reikės rankomis. Šiam tikslui reikės išgręžti skylės, 45° kampu į Grindis per lentelių kraštą ir sutvirtinti jas naudojant 25 mm vinis arba kabes. Tamsesnėse vietose, viršutinėje medžio pusėje galite išgręžti pagalbines skylės kas 15 mm ir parketlentes pritvirtinti 25 mm vinimis arba kabėmis. Įleiskite jas, o skylės užpildykite medžio užpildu. Paskutinės eilės parketlentes nupjaukite, kad plėtimosi tarpas būtų 8-15 mm. Klijų grioveliai (Pasirinktinai). Kad užtikrintumėte papildomą stabilumą, klodami galite tepti klijus tiesiai į kiekvienos parketlentės griovelį. Taip išvengsite Grindų girgždėjimo ir judėjimo.

3.10. Montavimas „Plaukiojančiu būdu“:

Gamintojas šio būdo nerekomenduoja.

Standartiniame kambaryje pirmąją lentą padėkite 8 – 10 mm atstumu nuo sienos, grioveliu į sienos pusę. Tarp lentos ir sienos įstatykite medinius kaištukus. Jei siena itin kreiva, ant pirmosios lentos nusipieškite jos kontūrą. Lentos kontūras turi sutapti su sienos nelygumais.

Pabaigę vieną eilę, apšukite lentą taip, kad įlaidas būtų priešais įlaidą, pamatuokite ir nupjaukite. Nupjautą lentos pusę atsukite į sieną, suklijuokite galinį sujungimą. Atsargiai suspauskite sujungimą, panaudodami kietmedžio kalamąją trinkelę ar panašų įrankį. Tarp lentos galo ir sienos įstatykite medinius kaištukus. Nupjautą lentą pradėkite naują eilę. Galiniai sujungimai turi būti ne arčiau kaip 50 cm vienas nuo kito. Lentos gale įstatykite medinius kaištukus. Kartokite tą patį kiekvienoje eilėje. Įlaidų viršų suklijuokite, suspauskite ir sukalkite vieną prie kito. Šildomų Grindų atveju suklijuokite įlaidų viršų ir apačią. Kūjeliu niekada nedaužykite paties įlaido ar griovelio, naudokite kietmedžio trinkelę. Gerai suklijuokite galinius ir išilginius sujungimus. Naudokite tik montavimo specialisto rekomenduojamus klijus. Pastaba: dvi pirmos lentos turi gulėti visiškai lygiai. Patikrinkite tai, kreida nubrėždami liniją. Paskutiniąją lentą paprastai prireikia nupjauti išilgai. Paguldykite ją tiesiai virš priešpaskutinės lentos. Paimkite trumpą kitos lentos nuopjovą, apšukite įlaidu į sienos pusę ir ant paskutiniosios lentos nusipieškite sienos kontūrą. Nupjaukite lentą pagal nupieštą liniją. Paskutiniąją lentą išsprauskite, panaudodami kietmedžio trinkelę. Sieną apsaugokite medžio gabalėliu. Atkreipkite dėmesį, kad jei paskutinės eilės lentas reikės daug nupjauti išilgai, bus gražiau, jei tiek pat nupjausite ir pirmosios eilės lentas. Prieš pradėdami kloti lentas, visada patikrinkite kambario 3.11. 3.12. 3.13. plotį.

Durų apvadai: padėkite laisvą lentos dalį priešais apvadą ir nupjaukite. Tada pastumkite Grindis po apvadu. Pjūkleliu išpjaukite galinę dalį išilgai lentos krašto. Pjūklelį paverskite maždaug 45 laipsnių kampą. Pjaukite taip pat 45 laipsnių kampą ir angas sutepkite klijais. Patikrinkite, ar tinka galinė dalis. Padėję lentą į jos vietą, klijais ištepkite nupjautą galinę dalį. Išsprauskite ją į vietą pleištu ir aplink vamzdį likusius tarpelius pridenkite plastikinėmis juostelėmis. Lentos gale pakartokite tą pačią procedūrą, tik šiuo atveju pjaukite tiesiai virš angų, pjūklelį pavertę 45 laipsnių kampą. Kolonų ir panašiais atvejais išpjaukite reikiamą formą, pjaudami skersai lentos ir iškaldami nereikalingą dalį išilgai.

Lentos gabalu prispauskite grindjuostas ir pritvirtinkite jas prie sienos. Grindjuostės neturi stipriai prisispauti prie grindų, kad net matytųsi sandūros. Prie durų angų Grindyse reikia palikti deformacines siūles, atsižvelgiant į įvairius Grindų poslinkius. Deformacines siūles galima paslėpti medžio ar metalo juostelėmis. Sumontavus Grindis, galima išimti medinius kaištukus ir pritvirtinti grindjuoste.

Pastaba: jei kambarioje bus atliekami kiti darbai, Grindų dangą uždenkite kartonu, popieriumi ar panašiai, kad nepažeistumėte jos. Dengiančioji medžiaga turi būti laidži orui. Neklįjuokite jokių lipnių medžiagų, pavyzdžiui, lipnių juostų ir pan., tiesiai ant sumontuotų Grindų. Priešingu atveju galite pažeisti jų apdailą (ypač tai galioja terminiškai apdorotoms Grindų dangoms), o už tai Gamintojas atsakomybės neprisiima.

Po montavimo. Aplink Grindų kraštus prie sienų pritvirtinkite grindjuostas. Ant Grindų nelipkite mažiausiai 10-12 val., o baldų nestatykite mažiausiai 24 val. Po baldų kojėlėmis padėkite atitinkamus padėkliukus, taip apsaugosite Grindis nuo pažeidimo. Likusių parketlėnčių neišmeskite, jas panaudosite prireikus Grindis remontuoti.

Laikoma, kad Grindys sumontuotos, kai jas tinkamomis naudoti pripažino montuotojas ir savininkas.